


AVANTI

INSTRUCTIONS POUR MESURE

Toiles alternées & toiles solaires

- » Il est essentiel de fournir des mesures exactes pour que le store couvre correctement l'ouverture de la fenêtre.
- » Utilisez toujours un ruban à mesurer en acier.
- » Mesurez chaque fenêtre individuellement, même si les fenêtres semblent de la même grandeur.
- » Utilisez le système de mesure impérial (pouces).

Pose intérieure



Les stores sont installés à l'intérieur du cadre de la fenêtre ce qui donne une apparence soignée.

Profondeur minimale pour une installation à l'intérieur du cadre : 2 po libre de tout obstacle (tel que poignées de fenêtre, verrous, etc.).

Pose extérieure




Fixé au mur, au plafond ou à la surface de la moulure entourant la fenêtre.

Aucune profondeur minimale n'est requise pour l'installation à l'extérieur du cadre.

LARGEUR

Mesurez la **largeur intérieure** du cadre à 3 endroits – soit au haut, au milieu et au bas de la fenêtre.

Notez la plus **petite** des trois mesures. Inscrivez cette mesure lorsque vous commandez.



HAUTEUR

Mesurez la **hauteur intérieure** à 3 endroits – soit du côté gauche, au centre et du côté droit.

Notez la plus **grande** des trois mesures. Inscrivez cette mesure lorsque vous commandez.

LARGEUR

Mesurez la **largeur** de l'espace **que vous voulez couvrir** à 3 endroits – soit au haut, au milieu et au bas de la fenêtre.

Notez la plus **large** des trois mesures. Inscrivez cette mesure lorsque vous commandez.



HAUTEUR

Mesurez la **hauteur** de l'espace **que vous voulez couvrir** à 3 endroits – soit du côté gauche, au centre et du côté droit.

Notez la plus **grande** des trois mesures. Inscrivez cette mesure lorsque vous commandez.

garantie à vie sur tous nos mécanismes
entretien facile laver avec un chiffon humide
durable résistant à l'humidité